



## АКСЕССУАРЫ



|                                      |                                                 | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
| <b>TELS50</b><br>609 05 044          | Набор измерительных наконечников<br>Ø 6,5мм     | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TELS52</b><br>609 05 047          | Набор измерительных наконечников<br>Ø 8мм       | •    |        |   | •  | •   | •   | •   | •        | •     |
| <b>TELS53</b><br>609 05 048          | Набор измерительных наконечников<br>Ø 2мм       | •    |        |   | •  | •   | •   | •   | •        | •     |
| <b>TELS53/D1</b><br>SP609 05 048 01  | Набор измерительных наконечников<br>Ø 1мм       | •    |        |   | •  | •   | •   | •   | •        | •     |
| <b>TELS50-L05</b><br>SP609 05 044 01 | Набор ножевидных измерительных<br>наконечников  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-301</b><br>279 901008 001   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 1,00мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-302</b><br>279 901008 002   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 1,25мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-303</b><br>279 901008 003   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 1,50мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-304</b><br>279 901008 004   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 1,75мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-305</b><br>279 901008 005   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 2,00мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-306</b><br>279 901008 006   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 2,032мм | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-307</b><br>279 901008 007   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 2,20мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-308</b><br>279 901008 008   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 2,25мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-309</b><br>279 901008 009   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 2,50мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-310</b><br>279 901008 010   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 2,75мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-311</b><br>279 901008 011   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 3,00мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-312</b><br>279 901008 012   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 3,20мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-313</b><br>279 901008 013   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 3,25мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MI-314</b><br>279 901008 014   | Измерительный наконечник с шариком<br>Ø 3,50мм  | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |



TELS



Alesta



H




HG



HPA



HPD



THV








LABC + P










LABCN

## АКСЕССУАРЫ



|                                    |                                                            | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
| <b>TA-MI-315</b><br>279 901008 015 | Измерительный наконечник с шариком Ø 3,70мм                | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TA-MI-316</b><br>279 901008 016 | Измерительный наконечник с шариком Ø 4,00мм                | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TA-MI-317</b><br>279 901008 017 | Измерительный наконечник с шариком Ø 4,50мм                | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TA-MI-318</b><br>279 901008 018 | Измерительный наконечник с шариком Ø 5,00мм                | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TA-MI-319</b><br>279 901008 019 | Измерительный наконечник с шариком Ø 5,50мм                | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TA-MI-320</b><br>279 901008 020 | Измерительный наконечник с шариком Ø 6,00мм                | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TA-MI-321</b><br>279 901008 021 | Измерительный наконечник с шариком Ø 6,50мм                | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TA-MI-322</b><br>279 901008 022 | Измерительный наконечник с шариком Ø 7,00мм                | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TA-MI-323</b><br>279 901008 023 | Измерительный наконечник с шариком Ø 8,00мм                | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TA-MI-324</b><br>279 901008 024 | Измерительный наконечник с шариком Ø 9,00мм                | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TA-MI-325</b><br>279 901008 025 | Измерительный наконечник с шариком Ø 10,00мм               | ●    |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>HPA-1</b><br>609 05 017         | Набор стандартных наконечников                             |      |        | ● |    | ●   | ●   |     | ●        |       |
| <b>TA-MI-350</b><br>609 05 105     | Набор сферических наконечников с радиусом закругления 30мм |      |        |   |    | ●   | ●   |     | ●        |       |
| <b>TEL1</b><br>609 05 040          | Твердосплавный измерительный наконечник                    |      |        |   | ●  |     |     |     |          |       |
| <b>TEL6</b><br>609 05 041          | Набор измерительных наконечников Ø 6,50мм                  |      |        | ● | ●  | ●   | ●   |     | ●        | ●     |
| <b>TEL6/4</b><br>609 05 077        | Набор измерительных наконечников Ø 4мм                     |      |        | ● | ●  | ●   | ●   |     | ●        | ●     |
| <b>TEL6/6</b><br>609 05 078        | Набор измерительных наконечников Ø 6мм                     |      |        | ● | ●  | ●   | ●   |     | ●        | ●     |
| <b>TEL6/6.35</b><br>609 05 079     | Набор измерительных наконечников Ø 6,35мм                  |      |        | ● | ●  | ●   | ●   |     | ●        | ●     |

## АКСЕССУАРЫ



|                                        |                                                                                                   | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
| <b>TEL6/6.8</b><br>609 05 080          | Набор измерительных наконечников Ø 6,8мм                                                          |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL6/8</b><br>609 05 081            | Набор измерительных наконечников Ø 8мм                                                            |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL6/10</b><br>609 05 079           | Набор измерительных наконечников Ø 10мм                                                           |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TULM6/L05</b><br>609 05 016         | Набор ножевидных измерительных наконечников                                                       |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL7</b><br>609 05 013              | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 10,00мм                                              |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL5</b><br>609 05 101              | Набор измерительных наконечников с параллельными поверхностями 25мм                               |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TEL5E</b><br>609 05 102             | Набор измерительных наконечников с параллельными поверхностями 1"                                 |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TEL5.10</b><br>612 12 002           | Набор измерительных наконечников с параллельными поверхностями 5мм, для внешних измерений от 20мм |      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TEL5.10E</b><br>612 12 007          | Набор измерительных наконечников с параллельными поверхностями 2", для внешних измерений от 8"    |      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TELMA5.0</b><br>609 05 005          | Набор держателей с измерительными наконечниками TELS50, H=40мм                                    |      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TELMA5.0/H70</b><br>SP609 05 005 01 | Набор держателей с измерительными наконечниками TELS50, H=70мм                                    |      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TELMA5.0/H88</b><br>SP609 05 005 02 | Набор держателей с измерительными наконечниками TELS50, H=88мм                                    |      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TELMA5.0/H55</b><br>SP609 05 005 03 | Набор держателей с измерительными наконечниками TELS50, H=55мм                                    |      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TELMA5.0/H65</b><br>SP609 05 005 04 | Набор держателей с измерительными наконечниками TELS50, H=65мм                                    |      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TELS10</b><br>609 05 042            | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 10мм, H=20мм                        | •    |        |   |    |     |     |     |          |       |
| <b>TELS10/H50</b><br>609 05 043        | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 10мм, H=50мм                        | •    |        |   |    |     |     |     |          |       |
| <b>TELS10/H35</b><br>SP609 05 043 01   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 10мм, H=35мм                        | •    |        |   |    |     |     |     |          |       |
| <b>TELS10/1.5C</b><br>SP609 05 070 01  | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 3мм                                 | •    |        |   |    |     |     |     |          |       |



TELS



Alesta



H




HG



HPA



HPD



THV




LABC + P





LABCN

## АКСЕССУАРЫ



|                               |                                                                                                             | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
| <b>TELS11</b><br>609 05 058   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 6мм, H=28мм                                   | ●    |        |   |    |     |     |     |          |       |
| <b>TELS11.1</b><br>609 05 103 | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø13мм, H=26мм                                   | ●    |        |   |    |     |     |     |          |       |
| <b>TELS12</b><br>609 05 060   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 11мм, H=30мм                                  | ●    |        |   |    |     |     |     |          |       |
| <b>TELS13</b><br>609 05 033   | Набор измерительных наконечников плоскость-шарик                                                            | ●    |        |   |    |     |     |     |          |       |
| <b>THV-10</b><br>609 05 034   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 10мм, для фиксированного измерительного стола |      |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>THV-11</b><br>609 05 032   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений >Ø 2,5мм, для фиксированного измерительного стола |      |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>THV-12</b><br>609 05 035   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений >Ø 13мм, для фиксированного измерительного стола  |      |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>THV-15</b><br>609 05 092   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 5мм, для фиксированного измерительного стола  |      |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>THV-20</b><br>609 05 037   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 10мм, для плавающего измерительного стола     |      |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>THV-21</b><br>609 05 038   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 2,5мм, для плавающего измерительного стола    |      |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>THV-22</b><br>609 05 039   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 13мм, для плавающего измерительного стола     |      |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>THV-25</b><br>609 05 091   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 5мм, для плавающего измерительного стола      |      |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>THV-26</b><br>609 05 094   | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 10мм, для плавающего измерительного стола     |      |        |   |    |     |     | ●   |          |       |
| <b>TEL16.1</b><br>609 05 088  | Набор L-образных измерительных наконечников, H=50мм                                                         |      |        |   |    | ●   | ●   |     | ●        | ●     |

## АКСЕССУАРЫ



|                                   |                                                                                          | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
| <b>TEL16.2</b><br>609 05 089      | Набор L-образных измерительных наконечников, H=40мм, L=55мм                              |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL16.3</b><br>609 05 097      | Набор L-образных измерительных наконечников, H=70/45мм, L=65мм                           |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL9</b><br>612 12 008         | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 20мм, с воздушной подушкой |      |        | • | •  |     |     |     |          |       |
| <b>TEL9.10</b><br>612 12 009      | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 10мм, с воздушной подушкой |      |        | • | •  |     |     |     |          |       |
| <b>TELMN9</b><br>612 11 002       | Набор измерительных наконечников для внутренних измерений > Ø 10мм, с воздушной подушки  |      |        | • | •  |     |     |     |          |       |
| <b>TELMA8</b><br>612 12 052       | Набор измерительных наконечников для измерения калибр-скоб                               |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TEL75.01</b><br>298 000205 050 | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 0,335мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.1</b><br>298 000205 051  | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 0,455мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.2</b><br>298 000205 052  | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 0,530мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.3</b><br>298 000205 053  | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 0,620мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.4</b><br>298 000205 054  | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 0,725мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.5</b><br>298 000205 055  | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 0,895мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.6</b><br>298 000205 056  | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 1,100мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.7</b><br>298 000205 057  | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 1,350мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.8</b><br>298 000205 058  | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 1,650мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.9</b><br>298 000205 059  | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 2,050мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.10</b><br>298 000205 060 | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 2,550мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.11</b><br>298 000205 061 | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 3,200мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL75.12</b><br>298 000205 062 | T-образная измерительная вставка с рубиновыми шариками Ø 4,000мм                         |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |



TELS



Alesta



H




HG



HPA



HPD



THV





LABC + P








LABCN

## АКСЕССУАРЫ



|                                     |                                                      | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
| <b>TEL76.2</b><br>509 05 20 0018    | Измерительная вставка с рубиновым шариком Ø 0,5мм    |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL76.3</b><br>509 05 20 0019    | Измерительная вставка с рубиновым шариком Ø 1,0мм    |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL76.4</b><br>509 05 20 0020    | Измерительная вставка с рубиновым шариком Ø 2,5мм    |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL76.5</b><br>509 05 20 0021    | Измерительная вставка с рубиновым шариком Ø 5,0мм    |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.100</b><br>279 901009 001  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 1,00мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.125</b><br>279 901009 008  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 1,25мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.150</b><br>279 901009 002  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 1,50мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.175</b><br>279 901009 009  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 1,75мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.200</b><br>279 901009 003  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 2,00мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.250</b><br>279 901009 004  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 2,50мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.300</b><br>279 901009 005  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 3,00мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.350</b><br>279 901009 006  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 3,50мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.400</b><br>279 901009 007  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 4,00мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.450</b><br>279 901009 010  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 4,50мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.500</b><br>279 901009 011  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 5,00мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.550</b><br>279 901009 012  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 5,50мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.600</b><br>279 901009 013  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 6,00мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.700</b><br>279 901009 014  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 7,00мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.900</b><br>279 901009 015  | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 9,00мм  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL77.1000</b><br>279 901009 016 | Набор измерительных наконечников с шариком Ø 10,00мм |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |

## АКСЕССУАРЫ



|                                      |                                                                                          | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
| <b>TELS51</b><br>509 05 20 0027      | Держатель измерительных наконечников в резьбой M2,5                                      | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TELS51E</b><br>509 05 20 0028     | Держатель измерительных наконечников в резьбой 4-48                                      | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TELS51/D3.5</b><br>609 05 045     | Набор держателей измерительных наконечников Ø 3,5мм                                      | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TELS18</b><br>612 11 031          | Набор держателей измерительных наконечников Ø 3,5мм                                      | •    |        |   |    |     |     |     |          |       |
| <b>TEL15</b><br>609 05 098           | Набор держателей измерительных наконечников Ø 3,5мм                                      |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL5.0</b><br>612 11 017          | Набор держателей измерительных наконечников Ø 6,5мм                                      |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>TEL18</b><br>609 00 019           | Набор держателей конических наконечников для измерения внутренней резьбы                 |      |        | • | •  | •   | •   |     |          |       |
| <b>TEL16.2SP2</b><br>SP609 05 089 02 | Набор L-образных держателей измерительных наконечников с резьбой M3                      |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
| <b>P25</b><br>276 950000 001         | Электронный щуп 25мм                                                                     | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>P25TA</b><br>276 950001 001       | Электронный щуп 25мм с магнитной вставкой                                                | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>P25TA.C</b><br>276 950001 002     | Электронный щуп 25мм с магнитной вставкой и сертификатом                                 | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>P25TA.1</b><br>279 950001 001     | Магнитная вставка для щупа P25                                                           | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
| <b>TA-MS-301</b><br>276 940001 004   | Электронный щуп 30мм                                                                     |      |        |   |    |     | •   |     | •        |       |
| <b>TA-MS-302</b><br>276 000230 001   | Цифровой индикатор 50мм, разрешение 0,001мм                                              | •    |        | • | •  | •   | •   | •   | •        |       |
| <b>TEL3C.1</b><br>276 000230 002     | Цифровой индикатор 50мм, разрешение 0,01мм                                               | •    |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TEL70</b><br>706 200 14           | Электронное устройство для контроля внутреннего диаметра                                 |      |        |   | •  |     |     |     |          |       |
| <b>TULM70</b><br>706 200 13          | Электронное устройство для контроля внутреннего диаметра                                 |      |        |   |    | •   |     |     |          |       |
| <b>LABC-70</b><br>706 203 01         | Электронное устройство для контроля внутреннего диаметра, (с держателем, без интерфейса) |      |        |   |    |     | •   |     | •        |       |



TELS



Alesta



H




HG



HPA



HPD



THV



LABC + P



LABCN

## АКСЕССУАРЫ



**TA-MS-370**  
706 203 02

Электронное устройство для контроля внутреннего диаметра (с держателем, без интерфейса)



**LABC80**  
709 60 001


Система для измерения конических калибров, с электронным устройством LABC-70.1

**LABC80.1**  
712 04 003

Система для измерения конических калибров, с электронным устройством LABC-70.1


**TA-MS-381**  
712 04 010

Система для измерения конических калибров, с электронным устройством LABC-70.1




**TA-MS-303**  
609 00 035

Система для измерения цилиндрических деталей




**TA-SU-303**  
612 32 003

Набор V-образных держателей




**TELS5.1**  
602 33 004

Плитка




**TELS5.2**  
602 33 003

Плитка с V-образными пазами




**TELS5.3**  
602 33 001

H-образная плитка




**TELS5**  
612 20 001

Держатель для плиток TELS5.1/TELS5.2/TELS5.3




**THV-101**  
602 33 002

H-образная плитка




**THV-150**  
609 00 005

Держатель для рычажных индикаторов



**THV-100**  
602 15 001

Держатель для THV-101 и THV-150



**TELMA7**  
602 39 007

Набор регулируемых по высоте суппортов











**TELMA7/P**  
602 39 005

Регулируемый по высоте суппорт

| TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
|      |        |   |    |     |     |     |          | •     |
|      |        |   |    |     | •   |     | •        |       |
|      |        |   |    |     | •   |     | •        |       |
|      |        |   |    |     |     |     |          | •     |
|      |        |   |    | •   |     |     |          |       |
|      |        |   |    | •   |     |     |          |       |
| •    |        |   |    |     |     |     |          |       |
| •    |        |   |    |     |     |     |          |       |
| •    |        |   |    |     |     |     |          |       |
|      |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|      |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|      |        | • |    | •   | •   |     | •        | •     |
|      |        | • |    | •   | •   |     | •        | •     |



## АКСЕССУАРЫ

|                                                                                     |                                  | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
|    | <b>TELMA7/SP04</b><br>602 39 012 |      |        | • |    | •   | •   |     | •        | •     |
|                                                                                     | <b>TELMA7/SP05</b><br>602 39 013 |      |        | • |    | •   | •   |     | •        | •     |
|                                                                                     | <b>HG-3</b><br>709 40 032        |      |        |   | •  |     |     |     |          |       |
|                                                                                     | <b>HG-3/P</b><br>609 40 032      |      |        |   | •  |     |     |     |          |       |
|   | <b>TA-SU-313</b><br>709 40 044   |      |        |   |    | •   | •   |     | •        |       |
|                                                                                     | <b>H-13</b><br>709 40 018        |      |        | • |    |     |     |     |          |       |
|                                                                                     | <b>HG-13</b><br>709 40 016       |      |        |   | •  |     |     |     |          |       |
|                                                                                     | <b>HPA-14</b><br>709 40 033      |      |        |   |    | •   | •   |     | •        |       |
|  | <b>H-6</b><br>603 00 007         |      |        | • |    |     |     |     |          |       |
|  | <b>THV-115</b><br>709 40 035     |      |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|  | <b>THV-115.1</b><br>609 40 035   |      |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|  | <b>TA-SU-316</b><br>709 40 041   |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
|  | <b>TA-SU-317</b><br>609 40 041   |      |        |   |    | •   | •   |     | •        | •     |
|  | <b>THV-115.2</b><br>706 04 002   |      |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|  | <b>LABC-15</b><br>709 40 034     |      |        |   |    | •   | •   |     | •        |       |
|  | <b>LABC-15.1</b><br>609 40 034   |      |        |   |    | •   | •   |     | •        |       |



TELS



Alesta



H




HG



HPA



HPD



THV















LABC + P
















LABCN


## АКСЕССУАРЫ

|                                                                                     |                                    | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
|    | <b>TA-SU-315</b><br>709 40 040     |      |        |   |    |     |     |     |          | ●     |
|    | <b>Nano-15.1</b><br>609 40 040     |      |        |   |    |     |     |     |          | ●     |
|    | <b>H-15</b><br>709 40 036          |      |        | ● |    |     |     |     |          |       |
|   | <b>H-15.1</b><br>609 40 036        |      |        | ● |    |     |     |     |          |       |
|  | <b>HG-15</b><br>709 40 037         |      |        |   | ●  |     |     |     |          |       |
|  | <b>HG-15.1</b><br>609 40 037       |      |        |   | ●  |     |     |     |          |       |
|  | <b>LABC-15.2</b><br>706 04 001     |      |        | ● | ●  | ●   | ●   |     | ●        | ●     |
|  | <b>LABC-15.3</b><br>708 03 007     |      |        | ● | ●  | ●   | ●   |     | ●        | ●     |
|  | <b>H-5</b><br>606 32 001           |      |        | ● |    |     |     |     |          |       |
|  | <b>TELMN7.1</b><br>612 32 002      |      |        | ● |    | ●   | ●   |     | ●        |       |
|  | <b>TELMN7.2</b><br>612 32 001      |      |        | ● | ●  | ●   | ●   |     | ●        | ●     |
|  | <b>TEL11</b><br>612 12 032         |      |        | ● |    | ●   | ●   |     | ●        | ●     |
|  | <b>TELMN7.2/SP01</b><br>612 23 001 |      |        | ● | ●  | ●   | ●   |     | ●        |       |












## АКСЕССУАРЫ



|                                    |                                                                                                                        | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
| <b>TELMN7.2/SP02</b><br>613 07 006 | V-образный ролик для цилиндрических деталей                                                                            |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TELMN7.2/SP03</b><br>613 07 007 | Ролик для калибров Easy-Metric                                                                                         |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TELMN7.2/SP04</b><br>613 07 008 | Цилиндрический ролик                                                                                                   |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TA-SU-301</b><br>612 04 005     | Устройство для настройки индикаторных нутромеров                                                                       |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TEL17</b><br>602 32 014         | Набор держателей для нутромеров, длина мостика <330мм                                                                  |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TEL17.2</b><br>602 32 016       | Набор держателей для нутромеров, длина мостика <180мм                                                                  |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TEL17.1</b><br>602 32 015       | Держатель для нутромеров                                                                                               |      |        |   | •  |     |     |     |          |       |
| <b>TELMN4</b><br>602 20 013        | Устройство для поиска точки возврата                                                                                   |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TA-SU-305</b><br>709 60 003     | Основной суппорт для КМД от 100мм до 250мм, с наконечниками TA-MI-350                                                  |      |        |   |    | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TA-SU-306</b><br>612 04 008     | Дополнительный суппорт для КМД >250мм, используется совместно с TA-SU-305, устанавливается на TELMA7                   |      |        |   |    | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TA-SU-307</b><br>709 60 004     | Набор суппортов для КМД (2 позиции), Основной суппорт для КМД от 100мм до 250мм, дополнительный суппорт для КМД >250мм |      |        |   |    |     |     |     |          | •     |
| <b>TULM14</b><br>708 209 140       | Суппорт для микрометров от 12 до 200мм                                                                                 |      |        |   |    | •   | •   |     | •        |       |
| <b>TULM19</b><br>612 30 003        | Держатель для штангенглубиномеров                                                                                      |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |





## АКСЕССУАРЫ



|                                     |                                                                                | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LBCN |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|------|
| <b>TEL5CN</b><br>612 02 008         | Набор держателей для плунжерных индикаторов с Ø 8мм                            |      |        | ● |    | ●   | ●   |     |          |      |
| <b>TEL5CNE</b><br>612 02 007        | Набор держателей для плунжерных индикаторов с Ø 3/8"                           |      |        | ● |    | ●   | ●   |     |          | ●    |
| <b>TULM5C</b><br>612 02 003         | Держатель для плунжерных индикаторов Ø 8мм                                     |      |        |   |    | ●   | ●   |     | ●        | ●    |
| <b>TULM5CE</b><br>612 02 002        | Держатель для плунжерных индикаторов Ø 3/8"                                    |      |        |   |    | ●   | ●   |     | ●        | ●    |
| <b>TULM15</b><br>609 02 015         | Держатель для рычажных индикаторов                                             |      |        |   |    | ●   | ●   |     | ●        |      |
| <b>TEL14N</b><br>612 12 049         | Держатель для калибр-скоб                                                      |      |        |   |    | ●   | ●   |     | ●        |      |
| <b>TA-SU-302</b><br>603 00 021      | Устройство для выравнивания калибр-скоб                                        |      |        |   |    | ●   | ●   |     | ●        |      |
| <b>TEL10</b><br>612 12 023          | Набор наконечников с шариками Ø 10мм                                           |      |        |   | ●  | ●   | ●   |     | ●        |      |
| <b>TEL10E</b><br>612 12 022         | Набор наконечников с шариками Ø 1/2"                                           |      |        | ● | ●  | ●   | ●   |     | ●        |      |
| <b>LABC20</b><br>709 60 002         | Набор держателей для больших микрометров                                       |      |        |   |    | ●   | ●   |     | ●        |      |
| <b>LABC20.1</b><br>609 60 002       | Держатель для больших микрометров                                              |      |        |   |    | ●   | ●   |     | ●        |      |
| <b>THV-260</b><br>609 00 007        | Устройство для поиска точки возврата для калибр - колец (DIN/ISO)              |      |        |   |    |     |     | ●   |          |      |
| <b>THV-261</b><br>609 00 006        | Устройство для поиска точки возврата для калибр - колец (ANSI/ASME)            |      |        |   |    |     |     | ●   |          |      |
| <b>TA-SU-304</b><br>SP609 60 001 01 | Устройство для установки больших колец, используется только совместно с HPA-14 |      |        |   |    | ●   | ●   |     | ●        | ●    |
| <b>THV-180</b><br>606 25 008        | Винт микрометрической подачи для проверки плунжерных индикаторов               |      |        |   |    |     |     | ●   |          |      |
| <b>THV-500</b><br>616 00 021        | Пневматическая система настройки измерительного усилия                         |      |        |   |    |     |     | ●   |          |      |

## АКСЕССУАРЫ



|                                    |                                                                           | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LACN |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|------|
| <b>TEL14.1</b><br>606 00 004       | Набор струбцин крепления H<40мм                                           |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •    |
| <b>TEL14.2</b><br>606 00 005       | Набор струбцин крепления H<60мм                                           |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •    |
| <b>TA-SU-354</b><br>706 02 004     | Набор струбцин быстрого крепления H<60мм                                  |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •    |
| <b>TA-SU-355</b><br>706 02 005     | Набор струбцин быстрого крепления H<100мм                                 |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •    |
| <b>TA-SU-356</b><br>706 02 006     | Набор струбцин быстрого крепления H<150мм                                 |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •    |
| <b>TA-SU-357</b><br>706 02 007     | Набор струбцин быстрого крепления H<200мм                                 |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •    |
| <b>TA-SU-358</b><br>706 02 008     | Набор струбцин быстрого крепления H<250мм                                 |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •    |
| В соответствии с типом             | Адаптеры для двухточечных индикаторных нутромеров                         |      | •      |   |    |     |     |     |          |      |
| <b>TA-SU-451</b><br>279 906001 028 | Адаптер для настройки микрометров                                         |      | •      |   |    |     |     |     |          |      |
| <b>TA-SU-407</b><br>279 906001 039 | Адаптер для настройки двухточечных нутромеров, без кольца Ø 8-10 или 14мм |      | •      |   |    |     |     |     |          |      |
| <b>TA-SU-410</b><br>279 906001 073 | Фиксирующее кольцо Ø 8мм для TA-SU-407                                    |      | •      |   |    |     |     |     |          |      |
| <b>TA-SU-411</b><br>279 906001 074 | Фиксирующее кольцо Ø 10мм для TA-SU-407                                   |      | •      |   |    |     |     |     |          |      |
| <b>TA-SU-412</b><br>279 906001 075 | Фиксирующее кольцо Ø 14мм для TA-SU-407                                   |      | •      |   |    |     |     |     |          |      |
| <b>TA-SU-419</b><br>279 906001 044 | Адаптер для 3-х точечных нутромеров, Ø 25-140мм                           |      | •      |   |    |     |     |     |          |      |
| <b>TA-SU-420</b><br>279 906001 069 | Адаптер для 3-х точечных нутромеров, Ø 125-240мм                          |      | •      |   |    |     |     |     |          |      |
| <b>TA-SU-483</b><br>279 906001 091 | Адаптер для 3-х точечных нутромеров, Ø 245 - 385мм                        |      | •      |   |    |     |     |     |          |      |
| <b>TA-SU-484</b><br>279 906001 092 | Адаптер для 3-х точечных нутромеров, Ø >385мм                             |      | •      |   |    |     |     |     |          |      |



TELS



Alesta



H




HG



HPA



HPD



THV



LABC + P



LABCN

## АКСЕССУАРЫ



**TA-SU-401**  
279 906001 051

Универсальный адаптер для 2-х точечных нутромеров, устанавливается на измерительную каретку



**TA-SU-402**  
279 906001 052

Универсальный адаптер для 2-х точечных нутромеров, Ø 35-180мм

**TA-SU-403**  
279 906001 053

Универсальный адаптер для 2-х точечных нутромеров, Ø 80-330мм

**TA-SU-405**  
279 906001 062

Универсальный адаптер для 2-х точечных нутромеров, Ø 120-170мм

**TA-SU-423**  
279 906001 089

Универсальный адаптер для 2-х точечных нутромеров, Ø 170-220мм

**TA-SU-404**  
279 906001 054

Универсальный адаптер для 2-х точечных нутромеров, Ø 160-600мм



**TA-SU-414**  
279 906001 063

Адаптер для микрометров и пазомеров Kroeplin



**TA-SU-417**  
279 906001 064

Набор адаптеров для штангенциркулей



**TA-SU-416**  
279 906001 065

Адаптер для пазомеров Kroeplin



**TA-SU-418**  
279 906001 066

Адаптер для микрометрических нутромеров



**TA-SU-406**  
279 906001 070

Держатель для установки нутромера слева




**TA-SU-421**  
279 906001 071

Адаптер для проверки плунжерных индикаторов




**TA-SU-422**  
279 906001 072

Адаптер для проверки рычажных индикаторов



**TELS3.1C**  
279 918101 006

Удлинитель для плунжерного индикатора



**THV-181**  
601 01 002


Держатель для плунжерного индикатора Ø 8мм

**THV-181E**  
601 01 001

Держатель для плунжерного индикатора Ø 3/8"

TELS  
ALESTA  
H  
HG  
HPA  
HPD  
THV  
LABC + P  
LABCN

## АКСЕССУАРЫ

|                                                                                    |                                   | TELS                                                                                                 | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
|  | <b>TEL76.6</b><br>501 04 20 0001  | Удлинитель для Т-образной измерительной вставки и измерительной вставки с рубиновым шариком, L=7,5мм |        |   |    |     |     |     |          |       |
|                                                                                    | <b>TEL76.7</b><br>501 04 20 0002  | Удлинитель для Т-образной измерительной вставки и измерительной вставки с рубиновым шариком, L=15мм  |        |   |    |     |     |     |          |       |
|                                                                                    | <b>TEL76.1</b><br>512 12 20 0003  | Держатель Т-образной измерительной вставки и измерительной вставки с рубиновым шариком               |        |   |    |     |     |     |          |       |
|                                                                                    | <b>TELS3C</b><br>603 12 002       | •                                                                                                    |        |   |    |     |     |     |          |       |
|                                                                                    | <b>TELS3CE</b><br>603 12 001      | •                                                                                                    |        |   |    |     |     |     |          |       |
|                                                                                    | <b>TEL3.1</b><br>603 12 006       |                                                                                                      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
|                                                                                    | <b>TEL3.1E</b><br>603 12 007      |                                                                                                      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
|                                                                                    | <b>TULM13.2</b><br>612 02 012     |                                                                                                      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
|                                                                                    | <b>TULM13.2E</b><br>612 02 013    |                                                                                                      |        | • | •  | •   | •   |     | •        |       |
|                                                                                    | <b>H-32</b><br>612 06 004         |                                                                                                      |        | • |    |     |     |     |          |       |
|                                                                                    | <b>TULM30.1</b><br>612 05 002     | •                                                                                                    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|                                                                                    | <b>THV30.1</b><br>612 05 003      | •                                                                                                    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|                                                                                    | <b>THV-200</b><br>712 12 038      |                                                                                                      |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|                                                                                    | <b>LABC-TAB500</b><br>714 12 001  |                                                                                                      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |
|                                                                                    | <b>LABC-TAB1000</b><br>714 12 002 |                                                                                                      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |
|                                                                                    | <b>LABC-TAB1500</b><br>714 12 003 |                                                                                                      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |



TELS



Alesta



H




HG



HPA



HPD



THV




LABC + P



LABCN

## АКСЕССУАРЫ



**TELA05A/H700**  
602 13 004

Стойка для HG2000, H=700мм

**TELA05A/H600**  
602 13 005

Стойка для HG3000, H=600мм

**TELA05A/H500**  
602 13 006

Стойка для HG4000, H=500мм

**TELA05A/H400**  
602 13 007

Стойка для HG5000, H=400мм

**TELA05A/H300**  
602 13 008

Стойка для HG6000, H=300мм

**TELA05A/H200**  
602 13 009

Стойка для HG7000, 8000 и 10000,  
H=125мм

**3P/0.17-3.2/  
S6.5**  
279 901004 101

Набор проволочек на держателях, для шагов 0,25 - 5мм, для измерительных наконечников Ø 6.5мм

**TEL15/150**  
605 01 012

Набор измерительных вставок для резьбы (угол профиля 60°)

**TEL15/152**  
605 01 013

Набор измерительных вставок для резьбы (угол профиля 55°)

**TEL18/50S**  
605 01 010

Набор конических измерительных вставок для внутренней резьбы (угол профиля 60°)

**TEL18/50ES**  
605 01 011

Набор конических измерительных вставок для внутренней резьбы (угол профиля 55°)

**TEL75**  
605 01 009

Набор Т-образных измерительных вставок с рубиновыми шариками

**TEL76**  
605 01 004

Набор измерительных вставок с рубиновыми шариками, для измерения внутреннего диаметра от 0,8мм

**TEL25D4M**  
609 01 002

Установочный калибр-кольцо для конических вставок (угол профиля 60°)

**TEL25D4E**  
609 01 001

Установочный калибр-кольцо для конических вставок (угол профиля 55°)

**TULM40D.INT**  
709 201 11

Установочный калибр-кольцо Ø 40 с калибровочным сертификатом SCS

**TULM40INT.  
METAS**  
709 201 31

Установочный калибр-кольцо Ø 40 с сертификатом калибровки METAS

TELS  
ALESTA  
H  
HG  
HPA  
HPD  
THV  
LABC + P  
LABCN



## АКСЕССУАРЫ


|                                                                                     |                                      |                                                                  | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
|    | <b>TULM50D.EXT</b><br>709 201 01     | Установочный калибр-пробка Ø 50 с калибровочным сертификатом SCS |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
|                                                                                     | <b>TULM50EXT.METAS</b><br>709 201 21 | Установочный калибр-пробка Ø 50 с сертификатом калибровки METAS  |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
|    | <b>TA-TO-004</b><br>290 000911 100   | Набор шестигранных ключей                                        |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
|    | <b>TA-TO-003</b><br>290 000911 003   | Шестигранный ключ 1,5мм                                          |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
|  | <b>TA-TO-302</b><br>514 02 20 0002   | Притирочная плитка                                               |      |        | • | •  | •   | •   |     | •        | •     |
|                                                                                     | <b>TA-TO-301</b><br>514 02 20 0001   | Притирочная плитка                                               | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|  | <b>TA-TO-303</b><br>740 05 101       | Набор абразивных масел для притирки измерительных наконечников   | •    |        | • | •  | •   | •   | •   | •        | •     |
|  | <b>TEL.HO500</b><br>505 05 10 0023   | Чехол от пыли для горизонтального длиномера 500мм                |      |        | • |    | •   | •   |     | •        | •     |
|                                                                                     | <b>TEL.HO1000</b><br>505 05 10 0024  | Чехол от пыли для горизонтального длиномера 1000мм               |      |        | • |    | •   | •   |     | •        | •     |
|                                                                                     | <b>TEL.HO1500</b><br>505 05 10 0025  | Чехол от пыли для горизонтального длиномера 1500мм               |      |        | • |    | •   | •   |     | •        | •     |
|                                                                                     | <b>TEL.HO2000</b><br>505 05 10 0026  | Чехол от пыли для горизонтального длиномера 2000мм               |      |        | • |    | •   | •   |     | •        |       |
|                                                                                     | <b>TEL.HO3000</b><br>505 05 10 0027  | Чехол от пыли для горизонтального длиномера 3000мм               |      |        |   | •  | •   | •   |     |          |       |
|                                                                                     | <b>TEL.HO4000</b><br>505 05 10 0028  | Чехол от пыли для горизонтального длиномера 4000мм               |      |        |   | •  |     |     |     |          |       |
|                                                                                     | <b>TEL.HO5000</b><br>505 05 10 0029  | Чехол от пыли для горизонтального длиномера 5000мм               |      |        |   | •  |     |     |     |          |       |
|                                                                                     | <b>TEL.HO6000</b><br>505 05 10 0030  | Чехол от пыли для горизонтального длиномера 6000мм               |      |        |   | •  |     |     |     |          |       |
|                                                                                     | <b>TEL.HO8000</b><br>505 05 10 0032  | Чехол от пыли для горизонтального длиномера 8000мм               |      |        |   | •  |     |     |     |          |       |
|                                                                                     | <b>TEL70.3</b><br>351 191 0001       | Дисплейный блок для TEL70 и TULM70                               |      |        |   | •  | •   |     |     |          |       |



TELS



Alesta



H



HG



HPA



HPD



THV



LABC + P



LABCN

## АКСЕССУАРЫ

|                                                                                     |                                      |                                                                   | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
|    | <b>EL-D80S</b><br>351 292 0011       | Дисплейный блок SYLVAC D80S                                       | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|    | <b>EL-D100S</b><br>351 292 0010      | Дисплейный блок SYLVAC D100S                                      | •    |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|    | <b>TA-DU-301</b><br>351 101 1001     | Дисплейный блок ND 1100, со стандартной стойкой                   |      |        |   |    |     |     | •   |          |       |
|    | <b>TA-DU-302</b><br>351 101 1011     | Дисплейный блок ND 1100, со специальной стойкой                   |      |        |   | •  | •   |     |     |          |       |
|   | <b>TA-DU-303</b><br>351 201 0012     | Дисплейный блок ND 1100 (2-х осевой)                              |      |        |   |    | •   |     |     |          |       |
|  | <b>TA-DU-330</b><br>351 192 0045     | Дисплейный блок ND287                                             |      |        |   | •  | •   |     |     |          |       |
|  | <b>TELMA31</b><br>3706 0002          | Ножная педаль передачи данных                                     |      |        | • |    |     | •   | •   | •        | •     |
|  | <b>TA-EL-301</b><br>3706 0009        | Ножная педаль передачи данных для дисплейного блока               |      |        |   | •  | •   |     | •   |          |       |
|  | <b>TA-EL-040</b><br>358 0020         | Джойстик                                                          |      |        |   |    |     |     |     |          | •     |
|  | <b>TVM.O-PC/AT.9P</b><br>333 9 0003  | Кабель Opto-PC/"мама"/2 м                                         |      |        |   |    |     | •   |     | •        |       |
|  | <b>V-31</b><br>333 0 0003            | Кабель RS232 (принтер)                                            |      |        | • |    |     |     |     |          |       |
|  | <b>CABL.RS.1/1-9P</b><br>332 01 0001 | Кабель RS232 "мама/папа" , 1,8 м, VT/M/MT: Принтер V/V plus H: ПК |      |        | • |    |     |     |     |          |       |
|  | <b>TA-EL-011</b><br>358 0006         | Переходник USB-RS232                                              |      |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |
|  | <b>LABC-40</b><br>356 0010           | Лазерный принтер (USB)                                            |      |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |
|  | <b>TA-EL-030</b><br>356 0016         | Струйный принтер (USB)                                            |      |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |

## АКСЕССУАРЫ

|                                                                                     |                                          | TELS                                                                                                                                                                                                   | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
|    | <b>V-30</b><br>356 0007                  | Принтер (RS232)                                                                                                                                                                                        |        |   | •  |     |     |     |          |       |
|    | <b>V-30.7</b><br>788 000001 001          | Бумага для принтера (5 рулонов)                                                                                                                                                                        |        |   | •  |     |     |     |          |       |
|    | <b>TA-EL-001</b><br>332 10 0011          | Кабель питания, Европа                                                                                                                                                                                 |        |   | •  |     | •   |     | •        |       |
|   | <b>TA-EL-002</b><br>332 10 0013          | Кабель питания, США/Япония                                                                                                                                                                             |        |   | •  |     | •   |     | •        |       |
|  | <b>TA-EL-003</b><br>332 10 0016          | Кабель питания, Австралия                                                                                                                                                                              |        |   | •  |     | •   |     | •        |       |
|  | <b>TA-EL-004</b><br>332 10 0014          | Кабель питания, Великобритания                                                                                                                                                                         |        |   | •  |     | •   |     | •        |       |
|  | <b>TA-EL-005</b><br>616 20 003           | Кабель питания, Корея                                                                                                                                                                                  |        |   | •  |     | •   |     | •        |       |
|  | <b>TA-EL-131</b><br>334 0020             | Универсальный блок питания, 9В<br>(без кабеля), для V/V plus, H                                                                                                                                        |        |   | •  |     |     |     |          |       |
|  | <b>BAT-TVM.<br/>OPTO</b><br>3705 0002    | Элемент питания CR2032                                                                                                                                                                                 |        |   |    | •   | •   |     | •        |       |
|  | <b>TA-EL-331</b><br>740 16 002           | Выносной блок питания для дисплея<br>измерительного усилия                                                                                                                                             |        |   |    | •   | •   |     | •        |       |
|  | <b>TEMPCOMP-B</b><br>609 50 001          | Система температурной компенсации<br>2 датчика                                                                                                                                                         |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |
|                                                                                     | <b>TEMPCOMP-P</b><br>609 50 002          | Система температурной компенсации<br>3 датчика                                                                                                                                                         |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |
|                                                                                     | <b>TEMPCOMP-PA</b><br>609 50 003         | Система температурной компенсации<br>для лаборатории, программное<br>обеспечение WinComp Advanced и 9<br>датчиков (7 датчиков температуры,<br>датчик влажности, датчик давления)                       |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |
|                                                                                     | <b>TEMPCOMP-PA<br/>DKD</b><br>609 50 004 | Система температурной компенсации<br>для лаборатории с сертификатом<br>DKD, программное обеспечение<br>WinComp Advanced и 9 датчиков<br>(7 датчиков температуры, датчик<br>влажности, датчик давления) |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |



TELS



Alesta



H




HG



HPA



HPD



THV



LABC + P



LABCN

## АКСЕССУАРЫ

|                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                | TELS | ALESTA | H | HG | HPA | HPD | THV | LABC + P | LABCN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----|-----|-----|-----|----------|-------|
| <br><br> | <b>TA-SW-001</b><br>394 1 0050           | Программное обеспечение для передачи данных WinDDE                                                                             |      |        | • | •  | •   |     | •   |          |       |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-MANAG</b><br>394 1 3201            | Программное обеспечение для создания базы данных инструмента и калибров                                                        |      |        |   |    |     | •   | •   | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-CALIP</b><br>394 1 3202            | Модуль программного обеспечения для проверки штангенциркулей                                                                   |      |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-DIAL</b><br>394 1 3203             | Модуль программного обеспечения для проверки индикаторов                                                                       |      |        |   |    |     | •   | •   | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-MICRO</b><br>394 1 3204            | Модуль программного обеспечения для проверки микрометров                                                                       |      |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-PIN</b><br>394 1 3205              | Модуль программного обеспечения для проверки проволоочек и роликов                                                             |      |        |   |    |     | •   | •   | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-PLAIN</b><br>394 1 3206            | Модуль программного обеспечения для проверки гладких калибров: калибр-пробки, калибр-кольца, калибр-скобы                      |      |        |   |    |     | •   | •   | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-BLOCK</b><br>394 1 3210            | Модуль программного обеспечения для проверки КМД                                                                               |      |        |   |    |     | •   | •   | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-THREAD</b><br>394 1 3212           | Модуль программного обеспечения для проверки резьбовых калибров                                                                |      |        |   |    |     | •   | •   | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-TTAP32</b><br>394 1 3214           | Модуль программного обеспечения для проверки конических резьбовых калибров                                                     |      |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-SPLINE</b><br>394 1 3213           | Модуль программного обеспечения для проверки калибров для зубчатых колес                                                       |      |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-THREAD32 STARTER</b><br>394 1 3222 | Базовый модуль программного обеспечения для проверки резьбовых калибров                                                        |      |        |   |    |     | •   | •   | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-TTAP32 STARTER</b><br>394 1 3224   | Базовый модуль программного обеспечения для проверки конических резьбовых калибров                                             |      |        |   |    |     | •   |     | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-PACK32-1</b><br>394 1 3250         | Базовый набор модулей программного обеспечения, QM-MANAG Light, QM-THREAD, QM-PLAIN, без возможности добавления других модулей |      |        |   |    |     | •   | •   | •        | •     |
|                                                                                                                                                                              | <b>QM-PACK32-2</b><br>394 1 3251         | Стандартный набор модулей программного обеспечения, QM-MANAG, QM-PLAIN, QM-THREAD, QM-DIAL, QM-CALIP, QM-MICRO                 |      |        |   |    |     | •   | •   | •        | •     |